

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : **le type** et **la référence de l'appareil** y compris **l'indice littéral de couleur** (inscrit sur la plaque signalétique ou le certificat de garantie), **la désignation** et **le code article de la pièce**.

Exemple : Type "HEKLA", référence **634 13 43**, indice de couleur **Y**, porte de cendrier **301159 60**.

N°	Code	Désignation	Type	Qté
1	101043	Axe		01
2	106090	Bloc de jonction		02
3	109126	Câblage		01
4	134107	Gant de protection		01
5	134702	Goupille cannelée	5x30	02
6	134711	Goupille cannelée	6x30	01
7	134749	Goupille mecanindus	4x20	01
10	134758	Goupille mecanindus	4 x16	02
11	162537	Plaque signalétique		01
13	166035	Ressort	13x40	01
14	179042	Thermostat		01
15	181622	Tresse de céramique	Ø 8	3 m
16	181633	Joint	Ø 10	0,99 m
17	188510	Ventilateur		02
18	188816	Verre céramique	571x411	01
19	200130	Dessous		01
20	217108	Enveloppe		01
21	217202	Dessus d'enveloppe		01
22	222513	Chicane		01
23	224048	Cendrier		01
24	249317	Trappe de réglage		01
25	260578	Écran		02
26	271008	Attache		04
27	300107	Pied		02
28	300989 60	Poignée		01
29	301159 60	Porte de cendrier		01
30	301528 60	Loquet de porte		02
31	301828 60	Poignée		01
32	303830 60	Buse		01
33	305153 60	Arrière de foyer		01
34	306292 60	Arrière de foyer		01
35	306802 60	Buse	Ø 125	02
36	309216	Grille bois		01
37	310709 60	Côté bas droit ou haut gauche		02
38	310809 60	Côté bas gauche ou haut droit		02
39	313814 60	Suppl. de façade		01
40	314113 60	Gond		01
41	319728 60	Support grille		01
42	320634	Clapet		01
43	322716 60	Suppl. de support		01
44	325302	Obturateur		01
45	328214 60	Protection avant		01
46	330015 60	Plaque d'âtre		01
47	331106 60	Porte de foyer		01
48	352154 60	Dessus		01
49	359831 60	Façade		01
50	403713	Butée		02
51	900948	Manette		01
52	989008	Porte de foyer complète		01
53	900982	Clapet complet		01
54	415504	Tisonnier		01
54	222306	Equerre		01




Figure 17 - Vue éclaté de l'appareil